

液晶エアコンリモコン●対応メーカーコードナンバー表

メーカー名	コード NO	自動	冷房	暖房	ドライ (除湿)	タイマー	風向	スイング	風量	LCD表示		対応年代
										風向	スイング	
パナソニック	0	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	88年製 以降
	1	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	
	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	5	×	○	○	○	○	×	○	○	○	×	
	6	×	○	○	○	○	×	○	○	○	×	
	7	×	○	○	○	○	×	○	○	○	×	
	8	×	○	○	○	○	×	○	○	○	×	
	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	13	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	
	14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
シャープ	17	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	97年製 以降
	18	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	
	19	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	
	20	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	
	21	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	22	×	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	23	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	26	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	27	×	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	28	×	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	29	×	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	30	×	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	31	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	32	×	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	33	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	34	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	35	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	37	×	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	38	×	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	39	×	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
三洋電機	40	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	96年製 以降
	41	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	
	42	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	
	43	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	44	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	
	45	×	○	○	○	×	○	○	○	○	×	
	46	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	
	47	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	

メーカー名	コード NO	自動	冷房	暖房	ドライ (除湿)	タイマー	風向	スイング	風量	LCD表示		対応年代
										風向	スイング	
三洋電機	48	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	96年製 以降
	49	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	51	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	52	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	
	53	×	○	○	○	×	○	○	○	○	×	
	54	×	○	○	○	×	○	○	○	○	×	
	55	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	56	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	
	57	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	
	58	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	
	59	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	
	60	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	
	61	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
	62	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
	63	○	○	×	○	×	○	○	○	×	×	
64	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×		
東 芝	65	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	94年製 以降
	66	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	67	○	○	×	○	×	○	×	○	×	×	
	68	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	69	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	70	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	71	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	
	72	×	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	73	×	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	74	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	75	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	76	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	77	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	78	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	79	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
	80	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×	
81	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×		
82	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×		
83	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×		
日 立	84	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	94年製 以降
	85	×	○	○	○	×	○	×	○	×	×	
	86	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	87	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	
	88	×	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	89	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	90	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	91	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	92	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	93	×	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	94	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	95	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	

メーカー名	コード NO	自動	冷房	暖房	ドライ (除湿)	タイマー	風向	スイング	風量	LCD表示		対応年代
										風向	スイング	
ダイキン	96	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	96年製 以降
	97	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	98	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	101	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	102	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	104	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	106	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	107	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
108	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×		
三菱重工 (ピーパー)	109	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	94年製 以降
	110	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	
	111	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	112	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	113	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	114	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	115	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
	116	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	
	117	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	118	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	119	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×	
	120	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
	121	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
	122	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	123	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	124	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
三菱電機	125	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	93年製 以降
	126	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	127	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	
	128	○	○	×	○	×	○	○	○	○	×	
	129	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	130	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	131	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	132	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	133	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	
	134	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	
	135	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	136	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	137	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	138	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	139	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	140	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	141	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	142	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	143	○	○	○	○	○	○	×	×	○	×	

メーカー名	コード NO	自動	冷房	暖房	ドライ (除湿)	タイマー	風向	スイング	風量	LCD表示		対応年代
										風向	スイング	
三菱電機	144	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	93年製 以降
	145	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	146	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	147	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	
	148	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	
	149	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
富士通	151	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	94年製 以降
	152	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	153	○	○	×	○	○	○	×	○	×	×	
	154	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
	155	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	156	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	157	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	158	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
	159	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
	160	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
	161	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
	162	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	163	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	
	164	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
165	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×		
166	○	○	×	○	○	○	×	○	×	×		
フナイ	167	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	98年製以降
コロナ	168	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	99年製 以降
	169	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	170	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	171	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	
	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	173	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
	174	○	○	×	○	○	×	×	○	×	×	
LG電子	175	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	02年製以降
長 府	176	×	○	○	○	○	○	×	○	×	×	全年代
	177	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	
ノーリツ	178	○	○	○	○	○	×	×	○	×	×	全年代

※上記一覧表に該当する商品でも、操作できない機種や一部機能が操作できない機種があります。