

液晶エアコンリモコン●対応メーカーコードナンバー表

メーカー名	コード NO	自動	冷房	暖房	ドライ (除湿)	風向	スイング	風量	LCD表示		対応年代
									風向	スイング	
パナソニック	15	x	o	o	o	x	x	x	x	x	88年製 以降
	16	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	17	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	18	o	o	x	o	o	o	o	o	o	
	45	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	46	x	o	o	o	o	o	o	o	o	
	47	x	o	o	o	o	o	o	o	o	
	48	x	o	o	o	o	o	o	o	o	
	49	x	o	o	o	o	o	o	o	o	
	75	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	76	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
77	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
78	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
シャープ	22	o	o	o	o	o	o	o	o	o	97年製 以降
	23	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	24	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	25	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	39	o	o	o	o	o	x	o	x	x	
	40	x	o	o	o	o	x	o	x	x	
	41	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	59	x	o	o	o	o	o	o	o	o	
	90	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	91	x	o	o	o	o	o	o	o	o	
	92	x	o	o	o	o	o	o	x	x	
93	x	o	o	o	o	o	o	x	x		
94	x	o	o	o	o	o	o	x	x		
95	x	o	o	o	o	o	o	x	x		
96	x	o	o	o	o	o	o	o	o		
97	x	o	o	o	o	o	o	x	x		
98	x	o	o	o	o	o	o	o	o		
三洋電機	03	o	o	o	o	o	o	o	o	o	96年製 以降
	04	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	05	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	42	o	o	o	o	o	x	o	x	x	
	43	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	52	x	o	o	o	o	o	o	o	o	
	55	o	o	o	o	x	x	o	o	o	
	56	o	o	o	o	o	o	o	x	x	
	57	o	o	o	o	o	o	o	x	x	
	72	x	o	o	o	o	o	o	o	o	
73	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
74	x	o	o	o	o	o	o	o	o		
東 菱	00	o	o	o	o	o	x	o	x	x	94年製 以降
	01	o	o	o	o	o	x	o	x	x	
	02	o	o	x	o	o	x	o	x	x	
	27	o	o	o	o	o	x	o	x	x	
	33	o	o	o	o	o	x	o	x	x	
	37	o	o	o	o	o	x	o	x	x	
	38	o	o	o	o	o	x	o	o	o	
	87	x	o	o	o	o	o	o	x	x	
	88	x	o	o	o	o	o	o	x	x	
89	o	o	o	o	o	o	o	x	x		

メーカー名	コード NO	自動	冷房	暖房	ドライ (除湿)	風向	スイング	風量	LCD表示		対応年代
									風向	スイング	
日 立	20	o	o	o	o	o	x	o	x	x	94年製 以降
	51	x	o	o	o	o	o	o	x	x	
	68	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	69	x	o	o	o	o	x	x	x	x	
	70	x	o	o	o	o	o	o	o	x	
	71	o	o	o	o	o	o	o	o	x	
	71	o	o	o	o	o	o	o	o	x	
ダイキン	21	o	o	o	o	o	o	o	o	o	96年製 以降
	29	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	32	x	o	x	o	o	o	o	o	o	
	60	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	84	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	85	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	86	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
99	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
三菱重工 (ヒーター)	09	o	o	o	o	o	o	o	o	o	94年製 以降
	10	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	28	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	35	x	o	o	o	o	o	o	o	o	
	66	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	67	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	67	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
三菱電機	11	o	o	o	o	o	o	o	o	o	93年製 以降
	12	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	13	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	14	o	o	x	o	o	o	o	o	o	
	30	x	o	o	o	o	o	o	o	o	
	31	x	o	o	o	o	o	o	o	o	
	44	x	o	o	o	o	o	o	o	o	
	50	x	o	o	o	o	x	o	o	o	
	61	o	o	o	o	x	x	o	x	x	
	62	x	o	o	o	x	x	x	x	x	
	63	x	o	o	o	o	o	o	o	o	
64	x	o	o	o	o	o	o	o	o		
65	x	o	o	o	o	o	o	o	o		
66	o	o	o	o	o	o	x	o	x		
07	o	o	o	o	o	x	o	x	x		
08	o	o	x	o	o	x	o	x	x		
54	o	o	o	o	o	o	o	x	x		
79	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
80	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
81	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
フナイ	26	o	o	o	o	x	x	o	x	x	98年製以降
	19	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
コロナ	36	o	o	o	o	o	o	o	o	o	99年製 以降
	53	o	o	o	o	o	o	o	x	x	
	58	o	o	o	o	x	x	o	x	x	
	82	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	83	o	o	o	o	o	o	o	x	x	
LG電子	34	o	o	o	o	o	x	o	x	x	02年製以降

※上記一覧表に該当する商品でも、操作できない機種や一部機能が操作できない機種があります。